

Veloübernahme / Abgabe Krone Lenzburg

Sie haben soeben einen **Rent a Bike-Mietvertrag** abgeschlossen. Die Bikes stehen im 2. UG bei den Tiefgaragen. Das Krone – Team weist ihnen gerne den Weg.

- Sie suchen sich das **Ihrer Körpergrösse entsprechende Velo** aus (Grössenkleber S / M / L im Durchstieg beachten).
- Sie öffnen das **Spiralkabel-Zahlenschloss** durch Einstellen des Codes:



- Legen Sie das Zahlenschloss in die Box vor Ort. Das Schloss bleibt in der Tiefgarage.
- Auf Ihrer Tour können Sie das Bike mit dem Rahmen-Schloss gegen Diebstahl sichern. Schlüssel ist am Bike.
- Eine Anleitung zur Bedienung des Bikes finden Sie unten.
- Bei **Rückgabe am selben Ort** stellen Sie bitte das Velo wieder an seinen Ausgangsplatz zurück und blockieren es mit dem **Spiralkabel-Zahlenschloss**, welches Sie in der Box finden. Schlüssel bleibt am Bike.
- Bei **Rückgabe an einer anderen Vermietstation** (gemäss Vertrag) geben Sie es bitte innerhalb der Öffnungszeiten zurück.
- Informationen und unsere AGB finden Sie auf unserer Webseite www.rentabike.ch
- Gerne begrüßen wir Sie bei anderer Gelegenheit und wünschen Ihnen eine gute Rückkehr.

Kurzanleitung FLYER GOTOUR



- Stellen Sie den Sattel und Lenker auf Ihre Körpergrösse ein
- Schalten Sie das Display über die Taste ein. Achten Sie darauf, dass Sie mit Ihrem Fuss nicht das Pedal belasten.
- Wählen Sie vor oder während der Fahrt mit **+ / -** Ihre Tretunterstützung
NO ASSIST (keine Unterstützung)
ECO (minimale Unterstützung, sehr hohe Reichweite)
STANDARD (normale Unterstützung, hohe Reichweite)
AUTO (automatische Unterstützung)
HIGH (maximale Unterstützung)
- Mit der Taste können sie folgende Display-Ansichten wählen:
Reichweite, Geschwindigkeit, Gesamtkilometer, Tageskilometer, Maximalgeschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Akkuladestand in %
- Mit der Taste schalten Sie das Fahrradlicht ein und aus.

- Réglez la hauteur de la selle de du volant à votre taille
- Allumez l'écran en appuyant sur la touche . Attention à ne pas appuyer sur la pédale
- Choisissez avant de démarrer ou pendant le trajet l'assistance au pédalage voulue en appuyant sur les flèches **+ / -**
NO ASSIST (aucune assistance)
ECO (Assistance minimale, très grande autonomie)
STANDARD (Assistance normale, grande autonomie)
AUTO (assistance automatique)
HIGH (Assistance maximale)
- La touche vous permet de sélectionner les affichages suivants :
Autonomie, Vitesse, Kilométrage total, Kilométrage du jour, Vitesse maximale, Vitesse moyenne, Charge de la batterie %
- Appuyez sur la touche pour allumer/éteindre la lumière.

- Adjust seat an handelbar to your bodysize
- Switch on the display via the button . Make sure not to press the pedal with your foot.
- Before riding off or while riding choose your astinace level via the button **+ / -**
NO ASSIST (no assistance)
ECO (minimal assistance, maximum range)
STANDARD (normal assistance, high range)
AUTO (automatic assistance)
HIGH (maximum assistance)
- You can select the following display views via the button
Range, Speed, Total distance, Trip distance, Maximum speed, Average Speed, Battery Charge in %
- Switch on/off the lights via the button .